

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... **2,50 €**
Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....**3,50 €**

Sèche-linge tous programmes :.....**1,50€**

Modes de règlement :

Pièces acceptées : **0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ; 1€ ; 2€**

Billets : **5 et 10€.**

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricotés, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... **2,50 €**
Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....**3,50 €**

Sèche-linge tous programmes :.....**1,50€**

Modes de règlement :

Pièces acceptées : **0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ; 1€ ; 2€**

Billets : **5 et 10€.**

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... **2,50 €**
Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....**3,50 €**

Sèche-linge tous programmes :.....**1,50€**

Modes de règlement :

Pièces acceptées : **0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ; 1€ ; 2€**

Billets : **5 et 10€.**

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €
Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €
Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence **ARAGON**



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €
Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €
Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricotés, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €
Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricotés, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €
Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricotés, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €
Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricotés, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €
Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricotés, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... **2,50 €**
Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....**3,50 €**

Sèche-linge tous programmes :.....**1,50€**

Modes de règlement :

Pièces acceptées : **0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ; 1€ ; 2€**

Billets : **5 et 10€.**

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €
Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €
Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricotés, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €
Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricotés, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... **2,50 €**
Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....**3,50 €**

Sèche-linge tous programmes :.....**1,50€**

Modes de règlement :

Pièces acceptées : **0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ; 1€ ; 2€**

Billets : **5 et 10€.**

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €
Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €
Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence **ARAGON**



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... **2,50 €**
Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....**3,50 €**

Sèche-linge tous programmes :.....**1,50€**

Modes de règlement :

Pièces acceptées : **0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ; 1€ ; 2€**
Billets : **5 et 10€.**
Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupérer son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.

- les textiles ouatinés ou endommagés

- les textiles traités aux détachants inflammables

- les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux

- les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses

Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

Respecter toujours la capacité maximale de charge

6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*

3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*

2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*

3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*

- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées

- Ouvrir les vestes

- les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*

- textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis

par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;

1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence **ARAGON**



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.

Utilisation du sèche-linge

Recommandations sécuritaires

Avant toute utilisation, observer attentivement les recommandations de sécurité ci-après :

- ne pas sécher les textiles à base de rhovyl ou qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou des matières similaires.
 - les textiles ouatinés ou endommagés
 - les textiles traités aux détachants inflammables
 - les textiles imprégnés de gel, laque pour cheveux
 - les textiles qui comportent des traces d'huiles ou graisses
- Dans tous les cas vérifier l'étiquette cousue sur le textile et qui indique le mode de traitement toléré.

Conseils de séchage

- Respecter toujours la capacité maximale de charge
- 6 kg de linge sec sur programme *BLANC/COULEUR*
 - 3,5 kg de linge sec sur programme *NON REPASSABLE*
 - 2,5 kg de linge sec sur programme *FINISH LAINE*
 - 3 kg de linge sec sur programme *DEFROISSAGE*
- Ne pas sécher des pièces de linge non essorées
 - Ouvrir les vestes
 - les textiles en pure laine ou laine mélangées doivent impérativement être séchés en programme *FINISH LAINE*
 - textiles en duvet doivent être séchés en programme *DEFROISSAGE*

Commande du sèche-linge

Déposer le linge dans le tambour sans le tasser et en respectant les charges.

Vérifier la propreté du filtre encastré dans la porte de l'appareil. Si présence de molleton l'enlever.

Fermer la porte de l'appareil

Sélectionner un programme à l'aide du sélecteur tournant

.

Démarrage du sèche-linge

Payer à la centrale commande.

Fin du séchage

La phase de chauffage-séchage est suivi d'une phase de refroidissement du linge. Pendant une heure encore, tant que l'utilisateur ne sera pas revenu récupéré son linge le tambour tourne par intervalle régulier afin d'éviter tout froissage par tassement du linge.

Pour sortir le linge appuyer sur la touche jaune et **retirer le molleton sur le filtre encastré dans la porte.**

Tarifs :

Lave-linge tous programmes :..... 2,50 €

Avec lessive et assouplissant fournis
par la machine.....3,50 €

Sèche-linge tous programmes :.....1,50€

Modes de règlement :

Pièces acceptées : 0,05€ ; 0,10€ ; 0,20€ ; 0,50€ ;
1€ ; 2€

Billets : 5 et 10€.

Rend la monnaie

Accepte **Monéo** le porte monnaie électronique
et la carte étudiante monéo

Prochainement par l'ouverture d'un compte sur
le site PROXIWASH utilisable sur la centrale.

Mode d'emploi laverie

Résidence ARAGON



Le traitement du linge de proximité

Votre laverie sur internet :

<http://www.proxiwash.fr/weblaverie/>

Code : 839161



Scanner avec Inigma

SARL Cogédia
128 rue Bonnat
31 400 TOULOUSE

Votre résidence met à votre disposition trois lave-linge et trois sèche-linge en libre service. Ces matériels sont de première qualité, ils vous rendront les meilleurs services en observant un minimum de recommandations.

Prescriptions de sécurité et mise en garde

Avant toute utilisation, pour votre sécurité et celle des autres, respectez les règles suivantes :

- **Ne tentez jamais d'ouvrir une machine avant son arrêt complet**
- **Ne jamais essayer de retirer du linge d'une machine dont le tambour est encore en rotation. Risque de blessure très grave**
- **Ne touchez pas le hublot d'une machine en cours de fonctionnement. Risque de brûlure.**
- **Ne laissez pas les enfants manipuler les machines**
- **Ne tentez jamais de vous dépanner vous-mêmes, vous risqueriez de détériorer le matériel ou pire de vous blesser.**

Pour toute défaillance ou anomalie, appelez Cogédia, le service d'assistance et dépannage sont gratuits. Il ne doit jamais vous être réclamé quelques indemnités que ce soit : frais de déplacement, pièce remplacé, temps passé, etc, sont gratuits.

Cogédia vous réservera le meilleur accueil au :

07 86 03 98 42

Tous les jours WE et JF inclus de 7H00 à 23H00

Utilisation des lave-linge

Les lave-linge sont conçus pour laver exclusivement des textiles portant l'étiquette signifiant « lavable en machine ». Notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas d'une utilisation incorrecte et non conforme aux prescriptions.

Préparation du linge

- vider les poches (pièces de monnaie, clous, vis, trombones, etc) ; enlever les baleines de soutien-gorge. Certains corps étrangers peuvent endommager le linge .
- les tricot, jeans, pantalons : retournez les.
- Triez si possible le linge par couleur. Les textiles foncés (ex. jeans) déteignent souvent au premier lavage.
- Déposez le linge déplié dans le tambour de la machine sans le tasser en respectant les charges suivantes :

6kg de linge sec en programme **blanc/couleur** (textiles en coton, lin, linge de corps, draps, jeans, serviettes de toilettes)

3,5 kg de linge sec en programme **non repassable** (textiles en fibres synthétiques, coton et polyester mélangés)

2,5 kg de linge sec en programme **fin 30°C** (textiles délicats en fibres synthétiques, rayonne)

2,5 kg de linge sec en programme **laine 30°C** (textiles en laine et lainages lavables)

Commande des lave-linge

Après avoir déposés le linge dans le tambour,
Si vous utilisez vos produits lessiviels, les déposer au cœur de votre linge dans le tambour.
Fermez le hublot.
Sélectionner le programme.

Produits lessiviels

Les machines sont équipées d'un dispositif automatique d'approvisionnement en lessive et assouplissant – voir les tarifs- toutefois vous avez la possibilité d'utiliser vos propres produits lessiviels. Dans ce cas :

Déposer vos produits lessiviels directement dans le tambour de la machine au cœur de votre linge.

Bien respecter les dosages préconisés par le fabricant des produits. Trop de lessive et le linge sera mal rincé et pas plus propre mais aussi c'est du gaspillage, pensez à l'environnement.

Ne jamais utiliser de lessive à main.

Démarrage du lave-linge

Après avoir payé à la centrale de commande, appuyer sur le bouton marqué START du lave-linge.

Fin de lavage

Dès que le programme est terminé, l'afficheur indique *Programme terminé*, appuyer sur le bouton jaune d'ouverture du hublot pour récupérer le linge.